

# ESTRUCTURA DE MENÚS POLAR FIS+

---

- PANTALLA:
  - VISUALIZACIÓN:
    - PARÁMETROS:
      - PARÁMETRO SI (SUPERIOR IZQUIERDA).
      - PARÁMETRO SD (SUPERIOR DERECHA).
      - PARÁMETRO MI (MEDIO IZQUIERDA).
      - PARÁMETRO MD (MEDIO DERECHA).
      - PARÁMETRO II (INFERIOR IZQUIERDA).
      - PARÁMETRO ID (INFERIOR DERECHA).
        - VELOCIDAD.
        - TEMPERATURA ACEITE.
        - TEMPERATURA REFRIGERANTE.
        - TEMPERATURA EXTERIOR.
        - TEMPERATURA ADMISIÓN.
        - PRESIÓN TURBO.
        - RPM MOTOR.
        - VOLTAGE BATERÍA.
        - LITROS DE COMBUSTIBLE.
    - LINEA SUPERIOR:
      - 1 PARÁMETRO.
      - 2 PARÁMETROS.
    - NOMBRE:
      - PANTALLA DE INTRODUCCIÓN DE NOMBRE
    - ATRÁS.
  - TECLAS AUDIO:
    - ORIGINAL.
    - VOLUMEN.
    - PISTA.
  - TECLAS POLAR FIS:
    - VACÍO.
    - PARÁMETRO.
    - VOLUMEN.
    - PISTA.
- VERSIÓN:
  - PANTALLA DE VISUALIZACIÓN VERSIONES HARDWARE, SOFTWARE Y SERIAL.
- APAGAR:
  - PANTALLA CONFIRMACIÓN APAGADO POLAR FIS+
- SALIR:
  - RETORNO A LA PANTALLA PRINCIPAL DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

## PRESENTACIÓN PANTALLA Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS.

La pantalla Polar FIS, consta de 3 líneas donde se visualizan los parámetros seleccionados. Las líneas media e inferior, muestran 2 parámetros cada una de ellas, los cuales son configurables por el usuario de entre los disponibles.

La línea superior en cambio, se puede configurar para mostrar 1 o 2 parámetros:

- Si Polar FIS está configurada para mostrar 1 único parámetro en la línea superior, el parámetro mostrado no será seleccionable, se mostrará únicamente la velocidad, en posición centrada.
- Si se configura la visualización de 2 parámetros en la línea superior, se podrán configurar dichos parámetros independientemente al igual que el resto de las líneas.

A continuación un ejemplo de cada una de las 2 configuraciones.



LINEA SUPERIOR  
1 PARÁMETRO



LINEA SUPERIOR  
2 PARÁMETROS

Para configurar el número de parámetros de la línea superior, desde el menú principal de Polar FIS:

- Pulse la tecla OK de la maneta del limpiaparabrisas o el volante multifunción, hasta que visualice el menú de configuración.
- Utilice las flechas arriba y debajo, así como la tecla OK para desplazarse y navegar a través del menú de configuración.
- Acceda a través del menú a: VISUALIZACIÓN->LINEA SUPERIOR.
- Seleccione la opción deseada y pulse OK.

Para seleccionar los parámetros a visualizar, entre al menú de configuración del mismo modo descrito anteriormente y acceda a la ruta: VISUALIZACIÓN->PARÁMETROS.

A continuación observará las opciones disponibles:

- PARÁMETRO SI (Sólo si la línea superior está configurada para mostrar 2 parámetros)
- PARÁMETRO SD (Sólo si la línea superior está configurada para mostrar 2 parámetros)
- PARÁMETRO MI
- PARÁMETRO MD
- PARÁMETRO II
- PARÁMETRO ID
- ATRÁS.

SI, SD, MI, MD, II e ID, corresponden a las abreviaturas utilizadas para referirse a la posición del parámetro.

La primera letra indica la posición vertical:

- S: Línea Superior.
- M: Línea Media.
- I: Línea Inferior.

La segunda letra indica la posición horizontal:

- I: Posición izquierda.
- D: Posición derecha.

Una vez seleccione el parámetro deseado, pulse la tecla OK y accederá a la lista de los parámetros disponibles, seleccione el deseado y vuelva a pulsar OK.

**NOTA: Siempre que desee salir de un menú, utilice la opción Atrás...**

